

Parameters to change in servo drive:

Funktionsval: PA000 = 0070 (Position - Speed control), Andra endast tredje siffran till 7)

Antal pulser per varv: PA005 - PA006 (PA005 = 1 and PA006 = 2 innebar halv upplösning)

Softstart / stop: PA303 - PA304 (Hogre = saktare acc dcc)

Ingång för att växla mellan puls - analog: PA502 = 1

JB CNC & Linear Components

Servo EPS-B2 - TOPCNC

JB

Rev 1.0

2019-07-16